



Manuella Alligatortänder är utrustade med kraftiga tänder som sticker upp 80 mm.

De fungerar som en accesskontroll, de förhindrar infart av obehöriga fordon eller tillåter utfart från ett kontrollerat område. De installeras ofta tillsammans med t ex trafikbommar vid en utfart för att säkerställa att inget fordon kan köra in fel väg, men kan även monteras ensamma.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR:

- Avslutningsmoduler.
- Blockering av spikar, via elektromagneter, för passage i fel riktning.

TEKNISKA DATA

Installationssätt	På betongunderlag med kemiska ankare (6 st/m, ingår inte i leveransen)
Tändernas höjd/tjocklek	80/10 mm
Avstånd c/c tänder	105 mm
Körbredd utan/med avslutningsmoduler	Standard: 2,1 - 3,15 - 4,2 - 5,25 - 6,3 m + ev. avslutningsmoduler 2x232 mm
Körlängd/höjd (med tänder nere)	625/86 mm
Rörelse	Mekanisk med automatisk retur till blockeringsposition för att bara tillåta passage i en riktning
Ytbehandling moduler	Sandblästring, antikorrosiv primer samt gul pulverlackering (standardfärg)
Ytbehandling tänder	Sandblästring, antikorrosiv primer samt röd pulverlackering (standardfärg)
Belastningsklass	EN 124 C250

DIMENSIONER

