PRODUKTINFORMATION RC-436

RC-436 är läsarcentral för en dörr med endast passagekontroll (ingen larmstyrning) och i delat montage. Den klarar av 2000 kort, har 64 tidzoner, årsur, 8 behörighetsgrupper, samt kan lagra och skriva ut registreringar. Programmering görs från en knappsats eller via PC-programmet AXBASE. Den rekommenderas när man vill höja säkerheten med delat montage.
RC-436 kan användas som slav eller master kopplad till PC i ett passagesystem.

LÄSARCENTRAL för en dörr

- **Anslutning av 1 läsarterminal**
- **Programmeras från knappsats/PC**
- **2000 minnesplatser (för lagring av kort och händelser)**
- **1 relä för dörröppning**
- **100/63 tidzoner**
- **2-kortspassage**
- **Tidstyrd fjärröppning**
- **Krone LSA- slitsplintar.**
- **8 behörighetsgrupper**
- **Besökskort**
- **Dörrövervakning**
- **Årskalender**
- **RS 232 för PC/skrivare**
- **Försedd med Krone LSA-slitsplintar.**
- **Sabotageswitch**
- **Kan sammankopplas med andra Axcardläsare med skärmad partvinnad kabel FTP 4x2x0.5**
- **Dimensioner: 120x120x30**
- **Strömförsörjning: 12-18 V AC/DC ⎓ 12-30 V DC =**
- **Strömförbrukning: (inkl. läsare) 150 mA (max)**

AXEMA PASSAGEKONTROLL AB
Box 90215
120 23 Stockholm

Tel: 08-722 40 00
http://www.axema.se

Fax: 08 -722 38 00
e-mail info@axema.se

PRODUKTINFORMATION RT-561

RT-561 är radioläsare som kopplas till Axemas dörrcentraler t.ex. RC-436. Den läser av radionycklar på avstånd upp till 100 m. Alla radionycklar är unika och behandlas som andra kort i passersystemet.
Radioläsaren monteras normalt inomhus på skyddad plats.

Radionyckeln till vänster heter RN-2 och har 2 kanaler

Radionyckeln till vänster heter RN-1 och har 1 kanal. Dessutom ingår en hållare som enkelt kan monteras på bilens instrumentbräda.

RADIOLÄSARE för AXCESS passersystem

- **Ansluts till dörrcentral**
- **Läsavstånd upp till 100 m beroende på antenn och mottagningsförhållande**
- **Aktiva unika radionycklar**

- **Dimensioner:**
  - **Radionyckel RN-2 54x34x13**
  - **Radionyckel RN-1 37×30×10**
  - **Dito inkl hållare 45×35×14**
  - **Läsare 48x95x25**
- **Strömförsörjning:**
  - **Nyckelsändare 3V batteri**
  - **Läsare från centralen.**

AXEMA PASSAGEKONTROLL AB
Box 90215
120 23 Stockholm

Tel: 08-722 40 00
http://www.axema.se

Fax: 08 -722 38 00
e-mail info@axema.se